

## MC-526R系列

### 使用指导手册

深圳市麦驰安防技术有限公司

(V1.0-2017)

注：部分室内机软件版本不同，部分功能不同。

## 1. 可视对讲

触摸主界面“对讲”菜单进入本功能目录：

### 1) 基本功能说明

➤·呼叫中心

用户可直接呼叫中心机、寻求物业管理人员的帮助。

备注：对讲设备呼叫或被呼叫时，最长等待接听时间为30秒，若30秒内没有接听，系统将自动挂断；设备的最大通话时限为5分钟。

➤·门口监控

用户可直接监控单元1号门口机。

➤·高级对讲：户户通话（双向可视可选），业主与业主之间呼叫对讲功能。

➤·呼叫开锁服务

访客呼叫业主的同时，业主可通过呼叫对讲界面的“开锁”按钮远程开锁。

### 2) 呼叫住户

进入“高级对讲”界面，输入小区内其它住户的地址，并按“呼叫”键呼叫其它住户。若输入地址错误，可触摸“清除”键撤消输入。

住户地址由4位栋号，2位单元号，2位楼号和2位房号组成。

如呼叫“1栋3单元3楼6号”：

➤·若呼叫住户不在同一楼栋单元，输入“0001030306”直接呼叫。

➤·若呼叫住户在同一楼栋单元，则输入“0306”，选择下方的1栋3单元3楼6号点击呼叫

### 3) 接听来电

当室内终端响铃时，屏幕出现如下图像（示意图）及信息：

触摸“接听”键即可与门外访客进行视频通话，门外是指：

➤·小区大门（俗称围墙门）

➤·高层一楼及地下车库单元门

➤·别墅门

➤·管理中心（物业服务人员，通话无视频）

备注：当设备在通话状态下，业主触摸“开锁”键即可打开与门禁系统联动的电锁控制门。

### 4) 呼叫中心

触摸可视对讲界面的“呼叫中心”按钮，可直接呼叫1号中心机。

### 5) 门口监控

触摸可视对讲界面的“门口监控”按钮，可直接监控本单元1号门口机画面。

## 6) 呼叫分机

触摸可视对讲界面的“高级呼叫”按钮，输入分机号，如呼叫1号分机。

## 7) 通讯记录、联系人、黑名单

通讯录包含通话记录、联系人和黑名单等内容。在高级对讲界面，可以查看通话记录、联系人、黑名单。在此界面可对相应的条目进行切换。

触摸相应的住户，可进行呼叫、删除、添加联系人、黑名单等操作，联系人和黑名单界面操作和通话记录操作基本相同。

## 2. 视频监控

触摸主界面“监控”菜单进入本功能目录：

### 1) 基本功能说明

#### ● 单元监控

网络视频监控各单元门口。

#### ● 门铃监控

网络视频监控二次对讲门铃。

#### ● 网络监控

支持四路网络摄像头监控功能

备注：所有监控时长为30秒，超时系统将自动停止。

当被监控的门口机正在进行通话或被其他室内机监控时，此时系统会提示“对方占线”。

进行监控时如果有对讲请求信号呼入或者本机有报警产生，系统会退出监控模式。

### 2) 单元监控

单元视频监控功能可直接通过网络监控6路单元门口机。业主可根据需要选择监控点，即可监控单元门口的视频图像。

### 3) 门铃监控

门铃视频监控功能可直接通过网络监控4路单元门口机。业主可根据需要选择监控点，即可监控住户门口的视频图像，依次如图：

### 4) 网络监控

网络监控功能可监控4路网络摄像头。业主可根据需要选择监控点，即可监控各路监控点的视频图像，依次如图：

## 3. 安防报警

触摸管理系统主界面“安防”菜单，进入安防报警界面。如图：

备注：安防功能为系统选配功能，需要通过外接安防探头来实现。详情请咨询物业管理处。

### 1) 系统布防

在安防报警界面点击“布防”，布防成功后，如果该防区发生异常，将触发报警，并将报警信息发送给物业管理中心。如图：

### 2) 取消报警

当系统被触发报警后，业主需要输入正确的业主密码并按“撤消报警”按钮可取消当前报警。取消报警的时候，业主还可选择撤消报警时是否撤消布防。如图：

备注：系统默认撤防密码：1234。

### 3) 系统撤防

触摸安防报警的“撤防”按钮，在弹出的对话框里输入撤防密码并确认即可。如图：

备注：系统默认撤防密码：1234。

## 4. 信息服务

触摸管理系统主界面“信息”菜单，进入信息服务界面。

### 1) 文字信息

当有物业发送信息到主机时，状态栏会有信息图标以及来信声音提示，业主可以触摸主界面信息图标查看收到的信息。单击需要查看的信息，弹出信息内容对话框。如图：

备注：已读和未读的信息会以勾选状态显示，以便于业主区分。

### 2) 查看留影信息（注：室内分机无此功能）

当访客用门口机呼叫业主时，室内终端将自动抓拍访客图像，业主接听或直接挂机，访客图像则被存储在已读留影信息栏。

当业主没有接听时则访客图像被存储在未读留影信息栏。

业主浏览室内终端已接收到的留影信息时，触摸图片还可查看该图片的相关信息，留影最多保存12张。业主通过左右滑动右半部分的小图标浏览其它信息。

业主触摸图片即可弹出图片删除操作对话框。

在信息界面触摸“留影信息”，即可查看室内机已接收到的留影信息。如图：

### 3) 留言信息（注：室内分机无此功能）

在信息界面触摸“留言信息”，即进入留言信息界面。已读和未读的信息会以不同的图标表示（灰色的图标表示该信息已读）。

收藏